

Montage Scheinwerfermaske „Bad Look“

1. Halten Sie die Maske an den originalen Scheinwerfer und stellen Sie fest, an welchen Stellen die Maske genau aufliegt damit sie anschließend die Klebepunkte anbringen können
2. Verwenden Sie den mitgelieferten Montagekleber und bringen Sie diesen wie ca. auf der Abbildung 1 zu sehen an (nicht mit dem Kleber sparen)
3. Anschließend empfehlen wir die Fixierung der Maske wie auf der Abbildung 2 zwei zu sehen! (die Trocknungszeit des Klebers beträgt ca. 12 Stunden)



Abb. 1 & 2 – Anbringen Montagekleber sowie vorübergehende Befestigung!



Abb. 2 – montierte Scheinwerfermaske



Abb. 3 – Scheinwerfermaske „Bad Look“