

Diese Fender Struts werden benötigt wenn ein kurzes Heck verbaut wird und der Rahmen gekürzt wird.

Schrauben Sie die Fender Struts an den vorgesehenen Bohrungen mit dem gekürzten Rahmen und dem Heckfender mit.

Anzugsdrehmoment: 10 bis 15Nm

Wir empfehlen, für alle Schrauben eine mittelfeste Schraubensicherung (z.B. LOCTITE 243, blau) zu verwenden.



Abb. 1 – montierte Fender Struts



Abb. 2 – Fender Struts