

## Montage des Bugspoilers

1. Lösen Sie die Schrauben des Spannungswandlers und nehmen diesen herunter (Abb.1)
2. Geben Sie den unteren Halter zwischen Spannungswandler und Befestigung und schrauben diese fest (Abb.2)



Abb.1



Abb. 2

3. Schrauben Sie die Hupe inkl. originaler Halterung ab – diese wird durch den von Cult-Werk gelieferten Halter ersetzt (Abb.3 & 4)



Abb. 3



Abb. 4

4. Nun können Sie den Cult-Werk Bugspoiler inkl. oberen Halter von vorne ans Motorrad geben  
fixieren Sie diesen gemeinsam mit der Halterung für die Hupe mit der mitgelieferten Schraube  
(M8x20) – lassen Sie diese noch lose (Abb.5)
5. Schrauben Sie Bugspoiler jetzt an den unteren Halter
6. Richten Sie den Bugspoiler wie gewünscht aus – ziehen Sie dann alle Schrauben fest



Abb. 5

Wir empfehlen, für alle Schrauben eine mittelfeste Schraubensicherung (z.B. LOCTITE 243, blau) zu verwenden.