

Sicherheitshinweise :

- Bocken Sie das Fahrzeug für die Montage auf, sodass es gegen Umfallen gesichert ist und das Hinterrad keinen Bodenkontakt hat.
- Wir empfehlen, eine mittelfeste Schraubensicherung (z.B. Loctite 243, blau) zu verwenden

Montage Kennzeichenhalter:

1. Lösen Sie die untere Schraube des linken Stoßdämpfers (Montagepunkt an der Schwinge)
2. Benutzen Sie die mitgelieferte Linsenkopfschraube (ISO7380, M12x70), um den seitlichen Kennzeichenhalter mit dem Stoßdämpfer wieder zu befestigen
3. Die neue Kennzeichenbeleuchtung ist elektrisch fachgerecht zu verbinden

